Logitec

Bluetoothバージョン2.1 + EDR class2対応

Bluetoothヘッドセット

LBT-PCHS310/LBT-MPHS310A/ LBT-MPHS310C/LBT-GMHS310Aシリース

取扱説明書 V01

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説 明書は、Bluetoothヘッドセットの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注 意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお 使いください。また、本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいて ください。

製品の特長

本製品は、ヘッドセットプロファイル (HSP) およびハンズフリープロファイル (HFP) に対応したBluetoothヘッドセットです。

各プロファイルに対応した携帯電話やパソコンとワイヤレスで接続し、ハンズフリー通 話やボイスチャットをお楽しみいただけます。

Bluetoothの最新規格「Bluetooth 2.1」に対応しており、同規格に対応した機器と セキュアでシンプルなペアリングを実現します。

● 超薄型(約7mm)、超軽量(約8g)で、長時間装着しても耳に負担をかけません。

- 超低消費電力設計により、1回の充電で約5時間の連続通話、120時間以上の待機時間を実現 します。
- LBT-MPHS310A、LBT-GMHS310Aシリーズには、充電用のUSBタイプACアダプタを付 属。パソコンなしでも家庭用コンセントから充電ができます。
- LBT-MPHS310Cシリーズには、シガーソケットタイプの充電器を付属(24V対応)。ドライ ブ中にバッテリーが切れても、車のシガーソケットからヘッドセットを充電できます。
- 最大8台の機器とのペアリング情報を保持できます。一度ペアリングしたら、次回からは面倒 なペアリング作業は不要です。 ※同時に接続できる機器は1台だけです。

接続のときに必要な情報です。

- ■携帯電話やパソコンから検索するときの本製品の名称 (デバイス名)
- → LBT-HS310

ロヘッドセット本体

- → 0000 (半角ゼロ4つ)

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前に、 パッケージの内容を確認してください。

□ ハットセット本体	10
□ USB充電ケーブル	1本
□ イヤーフック (出荷時は本体に装着されています)	1個
□ 取扱説明書 (保証書付)	本書
□ 簡単接続ガイド	1枚
□ イヤーパッド (M) (出荷時は本体に装着されています)	1個
□ イヤーパッド (S/L)	各1個
□ USB ACアダプタ	1個
(LBT-MPHS310A/LBT-GMHS310Aシリーズのみ)	
□ シガーチャージャー (LBT-MPHS310Cシリーズのみ)	1個

各部の名称とはたらき

① 充雷用USBコネクタ 充電するときに、付属のUSB充電ケーブルを差し込みます。

② マルチファンクションボタン 電源のオン/オフなど、次の機能を持つボタンです。

電源ON/ペアリング ■ペアリング済みの機器が周辺にない場合

3秒以上長押しすると、LEDランブが青色に点滅したあと点灯状態に変わり、ペアリングモード(携帯電話などから検索できる状 態) になります。

■ペアリング済みの機器が周辺にある場合

3秒以上長押しすると、LEDランプが青色に点滅し、ペアリング済みの機器と接続を試行します。ペアリング済みの機器の電源が入 っていないなど、接続に失敗するとペアリングモード (携帯電話などから検索できる状態)になります。

■携帯電話などの機器と接続に成功した場合

めるやかな青色の点滅(数秒に1回、1秒の点灯)になります。

	9 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
電源OFF	電源がONのときに4秒以上長押しすると、LEDランブが赤色に点滅 したあと、電源がOFFになります。

③ LEDランプ 電源やペアリングの状態を表示するLEDランプです。 ランプの表示と本製品の状態については、マルチファンクションボ タンの説明をお読みください。

④/⑥ **音量調整ボタン** (-/+) 音量を大きくするときには+ボタンを押します。音量を小さくすると きにはーボタンを押します。

取り外して向きを変え、付け替えることで左右に対応します。 ⑤ イヤーフック ウラ面の「イヤーフックの装着について」をお読みください。 ⑦ イヤフォン 本製品に直付けされたイヤフォンです。取り外すことはできません。 カナルタイプのイヤーパッドです。出荷時にはMサイズが装着され ⑧ イヤーパッド ています。お客様の耳の大きさに合わせて、SサイズまたはLサイズ

に付け替えることができます。

9 マイク 音声を入力するためのマイクです。

「取り扱い上の注意


■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守り ください。



●自動車の運転中に操作しないでください。

運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。本製品の 操作は、必ず車が停止した状態で、周囲の安全を確認してからおこなってく



駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状 況をよくご確認ください。

●万一、異常が発生したときは...

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電 中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをコンセントから抜いてください。その後 は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください。

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当た る場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しい と内部結構によって誤動作する場合があります。

●車の中には絶対に放置しないでください。

本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故 障の原因となり大変危険です。

●充電には付属の充電機器以外使用しないでください。

本製品は内部電源にリチウムボリマー電池を使用しています。この電池は扱い を謳ると発火の危険性があります。本製品の充電には付属のUSB充電ケーブ ル以外は使用しないでください。異なるものを使用すると、発火・故障の原因 となりますので、絶対におやめください。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してくだ さい。また、必要な充電時間を終えても充電が完了しな い場合も、いったん充電を終えてから充電ケーブルを取 り外してください。

所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂 する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●着信音量の設定には十分気をつけてください。

携帯電話とペアリングして使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因 となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください。

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしない でください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください。

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療 機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

●歩きながらのご使用はお控えください。

携帯電話やゲーム機の画面をみながら歩いたり、周囲の音が聞こえなくなるほど音 量を上げたりするしてご使用になるとと、事故の原因となります。



注意 ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。

●水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。 本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。 ●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強 い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使

で使用のお車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があ

用・保管は避けてください。 ●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください。

ります。そのような場合は、本製品の使用を中止してください。 ●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置か

ないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってく ださい。

本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、 接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれ らの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電をおこなってください。

本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に一度を目安に充電をおこな



●日本国以外では使用しないでください。

この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められてお り、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外か らのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。



■廃棄について

本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル 可能な資源です。本製品を廃棄する場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。 お問合せ先については、本書巻末を参照してください。

■その他:こんなことにも注意してください

- ・衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避 けてください。
- ・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ・温度、湿度の特に高い場所(自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど)や直射日光が長 時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- ・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジ ンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン 等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定省電力無線局 (免許を要しない無線局)が運用されています。

- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用さ れていないことを確認してください。
- ●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、弊社テクニカルサポート にご連絡いただき、混信回避のための処置等(たとえば、パーティションの設置など)について で相談ください。 ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場
- 合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。


使用周波数带域 : 2 4GHz

: 周波数拡散方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 想定于涉距離

:約10m (障害物のない場合)

周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

【各部の名称とはたらき】



充電します

本製品は、ご使用の前に充電をしておく必要があります。 充電には付属のUSBケーブルを使用します。

USB ACアダプタ付属モデル、シガーチャージャー付属モデルでは、それらの付属品を ケーブルに接続することで、ご家庭の電源コンセントや、お車のシガーソケットからも充

※USB ACアダプタは、LBT-MPHS310A/LBT-GMHS310Aシリーズにのみ付属しています。 ※充電用シガーチャージャーは、LBT-MPHS310Cシリーズにのみ付属しています。



製品開封後、最初に充電する場合は約4時間ほどかかります。 二回目以降の充電時間の目安は次の通りです。

○USBケーブルを使用: 約2時間*

○USB ACアダプタまたはシガーチャージャーを使用:約1時間10分

上記の指定時間が経過してもLEDランプが消灯しない場合は、充電ケーブル を取り外し、いったん充電を取りやめてください。

指定時間を越えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり、故障の原因と なります。また、充電中は本製品を使用しないでください。 * 充電時間は、接続するUSBボートの出力により異なります。



付属のUSB充電ケーブルの充電コネクタを、製品本体の充電コネクタに接続します。

付属のUSBケーブルのシリーズAコネクタを、パソコンのUSBポートなどに接続 2 します。

※ USB ACアダプタまたはシガーチャージャー付属モデルの場合は、これらのUSBソケット に接続することで、家庭用コンセントやシガーソケットから充電することもできます。付属 品については、パッケージ内容をご確認ください。

3 LEDランブが赤色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると、消灯します。


ペアリングします(機器の登録)

本製品を使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作 業)をおこなう必要があります。ご使用になる機器側の操作については、お手持ちの機 器の取扱説明書をお読みください。

● ペアリング情報は、8つまで記憶できます。8 つ以上登録した場合は、古い情報から順番に 削除されます。削除された機器と再接続する 場合は、再度ペアリングが必要です。

● 本製品は通話専用です。音楽用途、ワンセグ視 聴用途では利用できません。 ● ペアリング先の機器の設定状態などの原因で

ペアリングが完了しない場合は、いったん電 源を切ってやり直してください。 ▲製品は「Bluetooth 2.1」に準拠していま す。Bluetooth 2.1対応機器と接続する場合 は、パスキーの入力を省略できます。



本製品の電源がOFFの状態で、本製品のマルチファンクションボタンを、LED ランプが青色に3回点滅するまで、約3~4秒間押し続けます。

本製品の近くにすでにペアリング済みの機器がなければ、LEDランプが青色の 点灯に変わります (ペアリングモード)。

- ●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ●すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、電源がオンになった時点でボタンから 手を離してかまいません。機器側の自動再接続機能や、信頼設定機能が有効になっている 場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-HS310からの通信を許可 する操作」が必要です。
- ペアリングしたい機器 (携帯電話やパソコンなど) から本製品を検索します。 ●検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などを参照して
- 携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかると、デバイス名「LBT-HS310」 が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
 - ●機器によっては、パスキーの入力を促す画面が表示されることがあります。このような場合 は、「0000」(半角数字ゼロ4つ) と入力してください。
- ペアリングが完了すると、LEDランプがゆるやかな点滅(2秒間隔で青色に点 滅) に変わります。これで登録作業は完了です。

→ ウラ面に続きます



電源のオン/オフ

○ 雷源ON

本製品のマルチファンクションボタンを、LEDが点灯するまで(約3秒) 長押しし ます。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続 を試みます。接続が完了すると、LEDランプがゆるやかな点滅に変わり、機器が 使用できるようになります。

携帯電話より「LBT-HS310からの接続を許可する」 操作や、「接続」 操作が 必要な場合があります。

本製品のマルチファンクションボタンを4秒以上長押しします。 LEDランプが赤色に点滅したあと、消灯して電源が切れます。



●電源が切れる前にマルチファンクションボタンから指を離すと、携帯電 無によってはロダイヤロ 機能は が無よ ※ こ 話によってはリダイヤル機能が働き、発信される場合があります。

■オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電 源をONにしたあと、ペアリング相手がいない場合、約5分後に電源がOFFに

※電源がONの間は、LEDランプがゆるやかな点滅を続けます。

音量を調節する

通話中に本体の音量調整ボタンを押すことで、音量を調節できます。

携帯電話で通話する



携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携 帯電話の動作が異なることがあります。

	LBT-PCHS310シリーズ/LBT-MPHS310Aシリーズ LBT-MPHS310Cシリーズ/LBT-GMHS310Aシリーズ			
デバイス名		LBT-HS310		
キャリア周波数 2.4		2.400~2.4835GHz		
Bluetooth仕様		Bluetooth 2.1 + EDR		
周波数拡散方式		FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)		
伝送距離		Class 2 最大半径 10m (障害物なきこと) *		
イル	HSP (Headset Profile) , HFP (Handsfree Profile)			
アンテナタイプ		内蔵型チップアンテナ		
連続待受時間		最大120時間**		
連続通話時間		最大5時間**		
動作時	温度	0~35℃		
	相対湿度	20~80% (ただし、結露なきこと)		
保管時	温度	-10~+50℃		
	相対湿度	10~90% (ただし、結露なきこと)		
	DC 5V (USB充電ケーブルから給電)			
費電力 3.7V/120mAh 通話時出力約15mA		mAh 通話時出力約15mA		
バッテリータイプ		リチウムポリマー電池		
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)		7 × 17 × 55 mm (突起部分、イヤーフックをのぞく)		
質量		約8g(イヤーフックをのぞく)		
	土様 方式 イル イブ 間間 動作時 保管時	LBT-MPH LBT-MPH LBT-MPS 2.400~ 1 State Sta		

- * 理論値です。また、距離は、通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化
- ** 通信対象のBluetooth機器との距離が長い場合は、それぞれの消費電力が増加するため、時間 が短くなる場合があります。



USB-ACアダプタ什様※1

定格入力	100-240V / 50-60Hz
定格出力	DC5V 1000mA
動作時環境条件	温度 0℃~40℃ 相対湿度 20~80%

シガーチャージャー仕様※2

入力電圧	DC+12/24V
出力電圧/電流	5V/100mA
動作時環境条件	温度 0℃~50℃ 相対湿度 20~80%
W4 U0D 403 #3* 44 UD	T MDUO04043-11

- ※1 USB-ACアダプタは、LBT-MPHS310Aシリーズ、LBT-GMHS310Aシリーズに付属してい
- ※2 シガーチャージャーは、LBT-MPHS310Cシリーズに付属しています。

電話を受ける

イヤフォンから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを押します。

携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディを設定する ことはできません。

○ 電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

○ リダイヤルする (最後に発信した通話先)

マルチファンクションボタンを「カチカチッ」と2回押します。

着信した相手へのリダイヤルはできません。

○ 雷話をかける

携帯電話を操作して発信します。発信後、ヘッドセットへ音声を切り替えるために、 携帯電話の操作が必要な場合があります。


- <一般的な操作>
- Docomoの場合 発信後に、「通話」ボタンを長押しする。
- au の場合 発信後、「FZ」ボタンを押す。
- ※詳細は携帯電話のマニュアルをお読みください

パソコンで音声チャットする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始/終了の操作をします。 音声チャットの開始/終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なり ます。詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読み ください。

耳への装着方法を変える

付属のイヤーフックは、本体から取り外すことがで きます。イヤーフックを使用せず、イヤフォンを耳 に差し込むだけでもお使いいただけます。



サポート修理受付窓口のご案内

■お問い合わせの前に

- 1. 本書を見て、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。
- 2. 弊社Webサイト(http://www.logitec.co.jp/)では、最新のサポート情報を公開 しています。お問い合わせの前にご確認ください。

問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求 めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の 経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あ らかじめご了承ください。

修理ご依頼時の確認事項

- お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。 保証期間中の場合は、ご購入年月日が記載された保証書を修理依頼品に添付してください。
- 必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」、「故障の状態」を書面にて添付してください。 保証期間を越えた製品の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先
- を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。 ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱 (本製品の梱包箱、梱包材を 推奨します) 等に入れて、送送りください。
- 弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可
- お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

本製品のお問合せ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原826 TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034 受付時間 :9:00~19:00 営業日 :月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

弊社修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

テック株式会社 長野事業所 (3番受付窓口) エレコムグループ修理センター TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 :9:00~12:00、13:00~17:00 営業日 :月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。 ※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

イヤーフックの装着について

イヤーフックは、お好みの位置に回転させることで、装着位置を調整することができる ほか、反対向きに取り付けることで、左右どちらの耳にも装着しやすい向きにできま



左耳に装着する場合

■機能一覧表

機能/状態	操作	LED表示
電源オン	マルチファンクションボタンを3秒 押し続ける	●青色に3回点滅→点灯(ペアリング待ち)
		●青色に3回点滅→2回点滅→青 色にゆるやかに点滅(ペアリン グ済みの機器と再接続)
電源オフ	マルチファンクションボタンを3秒 押し続ける	消灯
充電中	_	赤色に点灯
充電完了	_	消灯
バッテリー容量不足	-	赤色にゆるやかに点滅
ペアリング待ち	-	青色に点灯
電話を受ける	ペアリング中にマルチファンクショ ンボタンを1回押す	_
電話を切る	通話中にマルチファンクションボタンを1回押す	_
リダイヤルする	ペアリング中にマルチファンクショ ンボタンを1回押す	-
通話音声を切り替える (携帯電話⇔ヘッドセット)	通話中にマルチファンクションボタンを1秒間押して放す	_
通話する電話を切り替える (マルチポイントモード)		
キャッチホン機能使用時 の通話切り替え		

※ご使用の機器により、対応していない機能もあります。また、本製品に対する操作が別の機能に 割り当てられていることがあります。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した 場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分 のみとさせていただき、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内において のみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 1. 本保証書の提示をいただけない場合。
- 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、 損傷の場合。
- 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- 5 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
- 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによ って生じた故障、指傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証する ものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問合せなどでご提供いただいたお客様の個人情報 は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケ 一ト調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政 機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はい たしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

困ったときは...

■携帯電話で通話の音声が聞こえない

一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードに なり、イヤフォンジャックの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声が聞こえなく なることがあります。

このような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解

■本製品の電源が入らない。

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。 バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

■ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみる、音量を調節してみるなどをお試しください。

■携帯電話の着信時にマルチファンクションボタンを押しても 通話できない。

一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと通話を開始 できない場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数 回押してみてください。

■通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、イヤフォンのマイク入力が有効になるように、手動で設定する必要がある機 種があります。マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声が通話相手に聞

■着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声が転 送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間 を長めに設定してください。

■Bluetooth搭載機器とペアリングできない。

- ○機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが 時間切れのため終わっている場合は、再度設定する必要があります。
- ○ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかをご確認ください。

■パソコンでの使用時に音量が調節できない

一部のアプリケーションでは、音量をパソコン側で設定する場合があります。 パソコンの設定を確認してください。

■着メロ/着信音が聞こえない

着メロが設定されていても、ヘッドセットからは通常の呼び出し音が聞こえます。携帯電話に設定し た着メロは利用できません。また、携帯電話の機種によっては、Bluetooth設定の「ハンズフリー 着信鳴動」をヘッドセットも鳴らすように設定する必要があります(「接続相手も鳴動」などに設定

お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがあります と、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

Bluetoothへッドセット取扱説明書 (LBT-PCHS310/LBT-MPHS310A/LBT-MPHS310C/LBT-GMHS310Aシリーズ用)



長野事業所 〒 396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 © 2010 LOGITEC CORPORATION All rights reserved